

- Step 1 請確認您持有的韌體是由雷晟科技所提供的最新版本。
- Step 2 請確認雷射切雕機與電腦之間的檔案傳輸線已經接受，而且都已經是處在關機的狀態。
- Step 3 打開電腦的電源，再將雷射切雕機的電源打開並且馬上按住操作面板上面 ”ENTER” 這個按鍵，直到以下的這個畫面出現才放開。

```
ILS-III
firmware upgrade
V1.00
Ready !!!
```

- Step 4 將升級磁片插入電腦的磁碟機中。
- Step 5 到”MS DOS” 或 “命令提示字元” 底下鍵入 “A:”，按 “ENTER” 按鍵跳到下一行後，再鍵入 “copy ils-3d.ice lpt1” 進行升級的動作；“ils-3d.ice” 是韌體的名稱。
- Step 6 當升級的動作完成時，雷射切雕機的液晶顯示屏或出現下面的畫面。

```
firmware upgrade
complete !
```

- Step 7 按一下操作面板上面 ”ESC” 這個按鍵，雷射切雕機會進入到主畫面。
- Step 8 升級動作完成。