

### 立體模式（浮雕效果）設定步驟

1. 將點陣圖形輸入在 CorelDRAW 的工作範圍內，(彩色點陣圖或是灰階點陣圖皆可)
2. 將該圖形的位置及大小尺寸設置妥當，
3. 進入 ILS 的驅動程式設定畫面，將黑色的參數設定成 – 功率：100%、速度：18 25%，如有必要，請略為調整速度的設定值！



4. 再到模式設定的頁面勾選“立體模式”



5. 設定完成 列印。